



Forum: WD 11

Topic: objet automation et interfaces

Subject: Re: objet automation et interfaces

Posté par: drcharly93

Contribution le : 5/11/2007 15:40:45

Bonjour,

Peut être une piste

en c++ l'accès se fait par :

Citation :

```
hr = pIBH3->Subnet_Connect_DP( ws.Copy(), // BSTR Station
                                MPI->Text.ToInt(), // immediate MPI/DP Address,
                                8, // remote MPI/DP Address,
                                0, // remote Station Racknumber,
                                2, // remote Station CPU slotnumber,
                                0x0123, // Subnet ID LOW like in Siemens Project
                                0x4567); // Subnet ID HIGH like in Siemens Project
```

Alors peut être:

```
IBHNet3->Subnet_Connect_DP(<Station>,<DP Address>,<Remote DP>,<Remote Station>,<remote
station CPU>,<Subnet ID LOW>,<Subnet ID HIGH>)
```