



**Forum: WD 9**

**Topic: lire les données d'une carte a puce (Vitale, Monéo..)**

**Subject: Re: lire les données d'une carte a puce (Vitale, Monéo..)**

Posté par: Anonyme

Contribution le : 31/1/2006 11:43:09

Il n'y a pas un activeX ou une dll fourni avec ce lecteur ?

Si cela se passe directement par câble ( connection pc->lecteur) alors il faut lire la documentation pour savoir comment se passe la lecture